

# CONTI

*sizin için düşünür...*



**CMD-305 QUICKMASTER RONDO  
KULLANMA KILAVUZU**

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Eğer ürünü birisine veriyorsanız kullanma kılavuzunu da vermeyi unutmayınız. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. Isı yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

- Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda CONTI sorumluluk kabul etmez.
  - Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Conti yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda CONTI sorumluluk kabul etmez.
  - Bu cihaz küçük çocukların veya fiziksel, ruhsal, beynsel yetenekleri düşük veya deneyimi ve bilgi düzeyi eksik kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin kendi güvenliklerinden sorumlu olan bir kişi tarafından gözetilmedikçe cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
  - Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz. Küçük çocukların cihaza ulaşmalarına engel olunuz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
  - Paketin içinden çıkan, poset ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj posetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski oluşturabilir.
  - Cihazı kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu okuyunuz.
  - Cihazı monte etmeden, sökmeden veya temizlemeden önce mutlaka fisini prizden çekiniz.
  - Cihazı çalıştırmadan önce sebeke voltajının cihazınızın tip etiketinde gösterilenle aynı olduğunu kontrol ediniz.
  - Cihazın fisini kesinlikle parçaları tam olarak monte edilmeden prize takıp çalıştırmayınız. Parçaları sökmeden veya bıçakları tutmadan önce mutlaka cihazın fisinin prizden çıkartılmış olduğuna dikkat ediniz.
  - Çocukların gözetiminiz olmaksızın cihazı kullanmalarına veya oynamalarına müsaade etmeyiniz.
  - Cihazın motor kısmının, kablusunun ve ya fisinin ıslanmasını engelleyiniz.
  - Cihazınızı eğer kablosu, fisli veya herhangi bir parçası arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızın kablosu, fisli veya parçaları hasarlı ise, herhangi bir zararın önlenmesi için yetkili bir Conti servisi tarafından yerine yenisi ile değiştirilmelidir.
  - Cihaz güç kablosunun masa kösesinden, mutfak tezgâhından veya herhangi sıcak bir yüzeye temas edebilecek yerlerden sarkmasına engel olunuz.
  - Cihazı çok sıcak karışımların içerisinde kullanmayınız.
- \*Cihazı 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız. Çok sert yiyecekler için 10 saniyeden daha uzun bir süre boyunca çalıştırmayınız.

## Güvenlik Uyarıları

Ürününüzü kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyunuz ve aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

### Elektrik kazaları riskini azaltmak için yapılması gerekenler:

1. Ürününüzü kullandıktan sonra kaldırdığınızda küvete veya lavaboya düşebilecek raflarda saklamayınız.
2. Şarj haricinde, ürününüzü kullandıktan sonra prizden çıkarınız.
3. Ürünü temizlemeden önce prizden çıkarınız

### Yanık, elektrik çarpması, yangın ve yaralanma riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler:

- Ürününüz ev kullanımı içindir. Farklı ortamlarda kullanmayınız.
- Ürün çocuklar ve gerekli yeterliliği olmayan kişiler tarafından kullanılırken yakından kontrol ediniz.
- Ürününüzü tasarımı amacına uygun olarak kullanınız. Farklı firmaların parçalarını ürününüzde kullanmaya çalışmayınız.
- Ürününüzün kablosu zarar görürse, düzgün çalışmadığını fark ederseniz, düşürürseniz ve ürününüz zarar görürse kesinlikle kullanmayın. Yetkili serviste tamir ettirin.
- Ürününüzün kablosunu sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz ve ürününüze dolamayınız.
- Kendinizi tam kontrol edemeyeceğiniz uykulu veya alkollü haldeyken kullanmayınız.
- Ev dışında ve sprey kullanılan ortamlarda ürününüzü çalıştırmayınız.
- Ürününüzle birlikte uzatma kablosu kullanmayınız.
- Sıcaklığı 60 derece üzerindeki yerlerde bulundurmayınız.
- Tamir işlemleri kesinlikle yetkili servisine yapılmalıdır. Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zarara sebep olabilir.
- Cihaz uzaktan kumanda ile çalıştırmaya uygun değildir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı,gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz,güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim ve talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmalı 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,duyusal ve zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu ısıtıcıyı banyo,duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayınız.
- Bu ısıtıcının bir prizden hemen altına yerleştirilmemesi gerekmektedir.

## Kullanım Uyarıları

- 1- Doğrayıcının bıçakları keskin olduğu için ambalajından ve hazne içinden çıkarırken, yıkarken ve taşıırken çok dikkatli olunuz. Önemli yaralanmalara neden olabilir.
- 2- Plastik hazneyi gazlı, elektrikli ocak ve benzeri yüzeyler üzerine koymayınız.
- 3- Plastik hazneyi boşaltmadan önce bıçakları çıkartın.
- 4- Bıçaklar tamamen durmadan şeffaf ara kapağı ve ana gövdeyi yerinden kaldırmayın. Cihazı hareket ettirmeyin.
- 5- Doğrayıcının haznesini belirtilen ölçülerin üzerinde doldurmayın.
- 6- Doğrayıcınızı çocukların yanında çalıştırmayın. Çocukların oynamasına izin vermeyin. Çocukların erişmeyeceği bir yerde saklayın.
- 7- Bu ürün evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ve profesyonel kullanıma uygun değildir.
- 8- Kabloyu ve cihazı asla elleriniz nemli vede ıslak iken tutmayınız.
- 9- Üretici tarafından tavsiye edilmiş yada sağlanmamış yan ürün ve aksesuarların kullanılması tehlikelere neden olabilir.
- 10- Hareketli parçalarla temas etmekten kaçının. Doğrayıcınızı 30 saniyeden fazla çalıştırmayınız. Her 3 saniyeden sonra 2 dakika bekleyiniz.

## Ürünün Çalıştırılması

- 1- Ürünü kullanmaya başlamadan önce ana gövde hariç çıkabilen tüm parçaları ılık ve sabunlu suyla temizleyiniz. Ana gövdeyi kesinlikle suya sokmayınız.
- 2- Ürünün haznesinin altında bulunan lastik çerçeve işlem yaparken kaymayı engelleyecektir.
- 3- Doğrayıcı bıçaklarını kılıfından çıkarınız, plastiğinden tutarak hazne içine yerleştiriniz.
- 4- Doğramak istediğiniz malzemeyi, büyük ise bölümlere ayırarak hazne içine koyunuz.
- 5- Ana kapağı hazne üzerine yerleştiriniz. Ara kapak hazne üzerine yerleştirilmeden ürünü çalıştırmaya kalkmayınız.
- 6- Ana gövdeyi ara kapak üzerine iyice oturtunuz ve fişini prize takınız.
- 7- Kısa aralıklarla ana gövde üzerine basarak yiyecekleri doğrayınız. Kalan parçaları bir spatula yardımı ile sıyrarak tekrar ürünü çalıştırınız.
- 8- Doğrama işlemi bittiğinde ana gövdeyi sonra ara kapağı haznenin üzerinden alınız. Hazne içindeki bıçakları plastiğinden tutarak yavaşça çıkarınız. Malzemeyi boşaltınız.
- 9- Doğrayıcı bıçağını kahve, fasulye, buz küpleri, çikolata gibi sert yiyecekleri kırmak için kullanmayınız.
- 10- Eğer et doğrayacaksınız, doğrayacağınız et kemiksiz ve sinirsiz olmalıdır.
- 11- İşlem bitince, hazneyi, şeffaf ara kapağı ve bıçakları hemen temizleyiniz.

YİYECEK	MAKSİMUM	ÇALIŞMA SÜRESİ	MİKTAR
Et	300 gr	30 sn	3 cm küp
Bitki, ot	150 gr	15 sn	
Fındık, ceviz	300 gr	20 sn	
Peynir	300 gr	20 sn	3 cm küp
Ekmek	250 gr	30 sn	3 cm küp
Soğan	300 gr	20 sn	5 cm küp
Bisküvi	250 gr	25 sn	
Yumuşak Meyve	400 gr	20 sn	3 cm küp
Yumurta	6 adet	20 sn	
Çilek + Muz + Süt	500 ml	15 sn	

## Temizleme ve Bakım

- 1- Doğrayıcının üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- 2- Doğrayıcınızı mutlaka topraklı bir prize takınız. Ürüne zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- 3- Doğrayıcınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- 4- Doğrayıcınızı sağlam ve düz bir zemin üzerinde kullanın. Güç kablosunun masa ve tezgah gibi yerlerin kenarından sarkmasına engel olunuz.
- 5- Doğrayıcınızı güç kablosundan tutarak taşımayınız. Prizden çekmek için fişinden tutunuz.
- 6- Doğrayıcınızı monte etmeden önce ve demonte hale getirirken, kullanmadığınız zaman fişini mutlaka prizden çekiniz.
- 7- Doğrayıcınızı ana gövdesini herhangi bir suya/sıvıya daldırmayın, bulaşık makinasında yıkamayın, nem oranı yüksek yerlerde kullanmayınız.
- 8- Temizlik ve bakımı dışında ürüne herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Zarar görmesi halinde kendiniz onarmayınız. Derhal yetkili servise başvurunuz.

## GARANTI VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 is günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 is günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

İŞ GÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs , 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.

4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Asırı bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimsizlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranatsız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doga olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı

yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Sikayet ve itirazları için tüketici

mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek

sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

## **TASIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Tasima ve nakliye islemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve tasima sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Tasima ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Tasima esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

## **Tüketicinin seçilmiş hakları**

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri tasımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

## GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürünü müzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, [www.contiyealetleri.com.tr](http://www.contiyealetleri.com.tr) web sitemizde yer almaktadır.

### ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FIRMA

**MERKEZ ADRESİ :** HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DİGİCOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI / K. ÇEKMECE / İSTANBUL

**UNVANI:** DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

**TELEFON:** 0 212 470 06 00 (pbx)

**FAX :** 0 212 471 75 78

**WEB:** [www.digicom.com.tr](http://www.digicom.com.tr)

**E-POSTA:** [info@digicom.com.tr](mailto:info@digicom.com.tr)

**FİRMA YETKİLİSİNİN**

**İMZASI – KAŞESİ :**

DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Ceneboyu Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Küçükçekirgeçe / İSTANBUL  
Büyük Müktefler V.D. No:3026880  
İst. Tic. Sic. No: 274298  
Mersis No: 3399002688000011

Halkalı Merkez Mah. Atlas Sk. Digicom Plaza Sit. No:12/10 Halkalı / K.Çekmece / İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

<b>CİNSİ</b>	: RONDO	Seri No	:
<b>MARKASI</b>	: CONTI		
<b>MODELİ</b>	: CMD-305 QUICKMASTER		
<b>BANDROL VE SERİ NO</b>	:	Ünvan	:
<b>TESLİM TARİHİ VE YERİ</b>	:	Adres	:
<b>GARANTİ SÜRESİ</b>	: 2 YIL	Telefon-Fax	:
<b>AZAMI TAMİR SÜRESİ</b>	: 20 İŞ GÜNÜ	Fatura Tarihi ve No	:
		Tarih, İmza, Kaşe	:

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

# CONTI

*sizin için düşünür...*

T.C TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR

**444** | ÜCRETSİZ  
**76 42** | DESTEK  
HATTI

 /contievaletleri  
[www.contievaletleri.com](http://www.contievaletleri.com)

 /DigicomTürkiye  
[www.digicom.com.tr](http://www.digicom.com.tr)

 [www.digicomshop.com](http://www.digicomshop.com)

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.