

CONTI



ELEKTRİKLİ CEZVE CKC-330 DİLEK

KULLANMA KILAVUZU

BU ÜRÜN SADECE EVDE KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLMİŞTİR

GENEL

Kullanım Talimatları Hakkında Bilgi

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümlle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

GÜVENLİK

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

- Bu cihazı akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma yutma riski oluşturabilir.

Güvenlik Önemlidir

UYARI!



Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuza ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Güvenlik Uyarıları

Ürününüzü kullanırken temel güvenlik önlemlerine uyunuz ve aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

Elektrik kazaları riskini azaltmak için yapılması gerekenler:

1. Ürününüzü kullandıktan sonra kaldırdığınızda küvete veya lavaboya düşebilecek raflarda saklamayınız.
2. Ürününüzü kullandıktan sonra prizden çıkarınız.
3. Ürünü temizlemeden önce prizden çıkarınız

Yangın, elektrik çarpması, yangın ve yaralanma riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenler:

- Ürününüz ev kullanımı içindir. Farklı ortamlarda kullanmayınız.
- Ürün çocuklar ve gerekli yeterliliği olmayan kişiler tarafından kullanılırken yakından kontrol ediniz.
- Ürününüzü tasarım amacına uygun olarak kullanınız. Farklı firmaların parçalarını ürününüzde kullanmaya çalışmayınız.
- Ürününüzün kablosu zarar görürse, düzgün çalışmadığını fark ederseniz, düzürürseniz ve ürününüz zarar görürse kesinlikle kullanmayın. Yetkili serviste tamir ettirin.
- Ürününüzün kablosunu sıcak yüzeylere temas ettirmeyiniz ve ürününüzde dolamayınız.
- Kendinizi tam kontrol edemeyeceğiniz uykulu veya alkollü haldeyken kullanmayınız.
- Ev dışında ve sprey kullanılan ortamlarda ürününüzü çalıştırmayınız.
- Ürününüzle birlikte uzatma kablosu kullanmayınız.
- Sıcaklığı 60 derece üzerindeki yerlerde bulundurmuyunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle yetkili DIGICOM servisine yapılmalıdır. Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zarara sebep olabilir. Bu durumda DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. kesinlikle sorumluluk kabul etmez.

- Cihaz uzaktan kumanda ile çalıştırmaya uygun değildir.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı,gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz,güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim ve talimat verilmiş ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılıyorsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,duyusal ve zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu ısıtıcıyı banyo,duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayınız.
- Bu ısıtıcının bir prizden hemen altına yerleştirilmemesi gerekmektedir.

NOT!



Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

Kullanım Uyarıları

Elektrikli cezve ile fincan boyutuna göre kahve yapabilirsiniz. Tercih edilen fincan sayısı kadar cezve içine kahve, şeker, su koyunuz. Cezvenin fişini toprak hatlı prize takınız ışıklı açma kapama düğmesine basarak cezveyi çalıştırın.Karışımı kısa süreli olarak karıştırınız kahve kaynamaya başlayınca açma /kapama düğmesini 0 konumuna getirerek cihazı kapatın kahveyi fincanlara bölerek dökünüz.



Not: Cezvenin, toprak hatlı bir prizde kullanılması durumunda metal kaşık kullanılabilir.

Su Kaynatılması: Granül kahve, poşet çay, ıhlamur, kuşburnu, meyve özlü ve bitki çayları hazırlamak için kaynamış suya ihtiyacınız olacaktır. Kaynar suyu hazırlamak için su haznesine ihtiyacınız kadar (max 5 fincan) su koyunuz ancak suyun cezve içerisindeki maksimum seviyesini aşmamasına dikkat ediniz. Eger cezve içine su seviyesinin üzerinde su konulursa su kaynayınca cezve dışına taşarak etrafa dökülebilir. Cezvenin açma/kapama düğmesini kapalı pozisyonuna getirerek ısıtıcıda kaynamış suyun içine hazırlamakta olduğunuz granül kahve, poşet çay, ıhlamur, kuşburnu, meyve özü ve bitki çaylarına dökerek karıştırınız



Not: Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız dış yüzeyi sıcak olabilir.

Kullanım Hatalarına Karşı: Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz. güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi yada benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz. Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli, zararlı olabilecek bir durum yoktur.

Taşıma ve Nakliye

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız.
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız.
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orijinal ambalajında taşımaya özen gösteriniz.

Bakım

Cezvenin fişinin prizden çekiniz, eğer cezvede sürekli türk kahvesi yapıyorsanız cezve içini soğuk su ile çalkalamak yeterli olabilir. Cezve içi çok kirli ise yumuşak bulaşık süngeri ve deterjanla su ile yıkayarak su ile durulayıp temizleyiniz. Cezvenin içinde bulunan ısıtıcı tabakayı kesinlikle sert ve benzeri cisimlerle temizlemeye çalışmayınız.

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Düzenli olarak temizliğinin yapılması faydalıdır.

Not: Elektrikli cezveyi suya sokmayın.

Emniyet

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmayan ya da kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafında kullanıma uygun değildir.

Bu cihazın aşağıda belirtilen yerler gibi ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanıır. (IEC 60335-2-15/A2)

Dükkanlarda bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları, Çiftlik evleri, Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler, Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan

UYARI!



- Bu ürünü teslim aldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde herhangi bir sorun oluşursa ve bu sorunun üretimden kaynaklanan bir arıza olması halinde, tüketici kendi takdirine bağlı olarak; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanununun 11. Maddesinde belirtilen aşağıdaki seçimsel haklarına sahiptir.
 - Ürünün tamir edilmesini,
 - Ürünün ayıpsız bir yenisi ile değiştirilmesini,
 - Ayıp oranında bedel indirimi,
 - Ücretin iadesini, isteme hakkına sahiptir
- Tüketicinin satış sonrası hizmetler hususunda ortaya çıkabilecek sorunlar için, ilçe kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM:



Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.



Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.



12536

Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.

Cihazın paketlenme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.

SEVK:

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakettete taşınması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç : 700 W
Çalışma Voltajı : 220-240 V 50-60 Hz

TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FİRMA

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DİGİCOM PLAZA SİT.

NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL

Tel: 0212 470 06 00

Fax: 0212 471 75 78

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
İŞ GÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs , 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkan varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimsizlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
 - a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
 - b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
 - c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasyla oluşan arızalar,
 - e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - g) Doga olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürünü satın alırken satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri

Güncel yetkili servis listesine www.digicom.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaja ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve anıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkân varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçicilik haklarına başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçicilik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçicilik haklarından biri ile birlikte 11-İ-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürününüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FIRMA

MERKEZ ADRESİ : HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI / K. ÇEKMECE / İSTANBUL

UNVANI: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

TELEFON: 0 212 470 06 00 (pbx)

FAX : 0 212 471 75 78

WEB: www.digicom.com.tr

E-POSTA: info@digicom.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Sok. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Büyük Mükteleler V.D. No:30026880
İst. Tic. Sic. No:234298
Mersis No:3399002680000011

Halkalı Merkez Mah. Atlas Sk. Digicom Plaza Sit. No:12/10 Halkalı / K.Çekmece / İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

CİNSİ	: ELEKTRİKLİ CEZVE	Seri No	:
MARKASI	: CONTI		
MODELİ	: CKC-330 DİLEK	Ünvan	:
		Adres	:
BANDROL VE SERİ NO	:	Telefon-Fax	:
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:	Fatura Tarihi ve No	:
GARANTİ SÜRESİ	: 2 YIL	Tarih, İmza, Kaşe	:
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ		

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayılı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

CONTI

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN
KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR



[/contievaletleri](#)

www.contievaletleri.com

[/DigicomTurkiye](#)

www.digicom.com.tr

444
76 42 | ÜCRETSİZ
DESTEK
HATTI

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

Evimin Kalbi

Seri No: